

NÁVOD K OBSLUZE

TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY

NeXspan / Aastra

Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE

Aastra 6755



Digitální telefon Aastra 6755 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno:

- zobrazováním identifikace volajícího ve spojení s osobním adresářem s 20 pozicemi,
- pamětí příchozích volání,
- indikátorem příchozích volání a zpráv,
- 14 programovatelnými tlačítky,
- displejem sdruženým s průvodcem.

Poznámka: Dostupnost některých funkcí může záviset na konfiguraci telefonní ústředny.



Příslušenství telefonu

K telefonnímu přístroji lze připojit náhlavní soupravu a je možné jej přimontovat do svislé polohy na zeď.

Doporučení a bezpečnost

Přístroj nesmí být instalován do vlhkých místností. Teplota místnosti musí být v rozmezí 5 –45°C.

Telefon je konstruovaný pro připojení k pobočkovým ústřednám NeXspan / Aastra. Toto zařízení nesmí být připojeno do veřejné telefonní sítě.

Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce.

V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru jsou zobrazeny další informace, např. indikace čísla volajícího.

Programovatelná tlačítka se používají pro uložení:

- dohledu nad vlastními linkami (prioritně tlačítka označená **L1** a **L2**)
- telefonních čísel
- často používaných funkcí

Ikony u programovatelných tlačítek dovolují sledovat stav linek nebo naprogramovaných funkcí. Indikace jsou:

- příchozí volání
- čekající hovor
- hovor nebo zapnutá funkce
- volná linka nebo vypnutá funkce
-

Písmenná klávesnice slouží k zadávání textu a volby pomocí uložených jmen.



Zelené tlačítko se používá pro:

- Přijetí příchozího volání v režimu hlasitého poslechu
- volbu posledního volaného čísla
- volbu čísla ze seznamu



Červené tlačítko se používá pro:

- přerušení vyzvánění příchozího volání
- ukončení hovoru
- zrušení volby při programování
- uzamčení a odemčení přístroje



Tlačítko seznamu se používá k aktivaci funkcí seznamu:

- zjištění informací o pobočce
- volání čísla ze seznamu telefonní ústředny
- volání čísla z osobní zkrácené volby
- volání čísla ze seznamu přijatých hovorů



Tlačítko programování slouží

- k programování tlačítek a vytváření etiket pro tlačítka u displeje
- k nastavení funkcí telefonů



Tlačítko reproduktoru se používá:

- pro příjem příchozího volání v režimu hlasitého poslechu
- v průběhu hovoru k zapínání nebo vypínání hlasitého poslechu
- aktivace je indikována kontrolkou LED



Tlačítko MUTE

- slouží k vypnutí / zapnutí mikrofonu v průběhu hovoru
- funkce je indikována kontrolkou LED



Tlačítko pro přepojení a přístup do hlasové pošty

- slouží pro přepojování a
- v klidovém stavu telefonu po stisknutí tlačítka pro vstup do vlastní hlasové schránky



Tlačítka - / + jsou určena

- k nastavení hlasitosti tlačítek, reproduktoru, mikrofonu, vyzváněcího tónu
- k nastavení kontrastu displeje
- k procházení položek telefonního seznamu



Tlačítka L1 / L2

- programovatelná tlačítka
- použitelná stejně jako ostatní, pouze nemají nálepky
- ideální pro naprogramování vlastních dohledů



Programovatelná tlačítka

- určená k naprogramování funkcí, dohledů, rychlou volbu uloženého čísla. Skupina v horní části má popisky na štítku, skupině po stranách displeje je možné vytvořit popisky pomocí menu telefonu **ETIKETA**



Navigační klávesy

- tlačítka ∇ a Δ slouží pro pohyb v položkách menu nebo k procházení záznamů v adresáři
- tlačítka \triangleleft a \triangleright slouží pro zobrazení podrobností právě vybrané položky menu nebo záznamu v adresáři



Tlačítko OK


- slouží pro potvrzení vybraných a nastavených hodnot

NASTAVTE SI VÁŠ PŘÍSTROJ

Pokud často používáte některé telefonní funkce - jako například cílová volba, zapnutí/vypnutí přesměrování, převzetí hovoru, dohled nad stavem jiného aparátu atd. - můžete aktivovat tyto funkce jednoduchým stiskem tlačítka.

Samozřejmě je možné funkce na Vašem programovatelném tlačítku kdykoliv změnit.

Všechny funkce si můžete naprogramovat i z komfortnějších telefonů pomocí funkce záměna.

Poznámka : Pokud používáte Váš telefon bez zvednutého sluchátka, stiskněte na konci hovoru nebo programovací fáze tlačítka  (se symbolem zavěšení).

Zadání nejčastěji používaných telefonních funkcí

Celkem 14 tlačítek s kontrolkami Vám nabízí možnost uložení tel. čísel nebo funkcí dle Vaší volby.

Abyste naprogramovali tlačítka:

Zahájení programování:

1. stiskněte tlačítka **PROG**
2. stiskněte tlačítka **OK**
3. stiskněte programované tlačítka

Naprogramování tlačítka:

4. zadejte typ programování a příslušné ident. číslo funkce nebo tel. číslo
5. po skončení programování stiskněte opět tlačítka **PROG** a tlačítka **OK**
6. nyní můžete přejít k programování jiného tlačítka dle bodu 3, nebo sekvenci ukončit stiskem červeného zavěšovacího tlačítka

Programovací možnosti pro funkční tlačítka - typy programování

Typ 0: vymaže nastavení programovaného tlačítka.

Typ 1: tímto typem programování se ukládají interní a externí tel. čísla a funkce mezi dvěma hovory jako např. převzetí hovoru a funkce během hovoru např. automatické zpětné volání, pro konkrétní kódy se obraťte na Návod pro použití ústředny pomocí kódů. Pozn.: Externí čísla je nutno uložit včetně náběhového prefixu na externí linku.

Typ 2: není použit

Typ 3: tento druh programování je užitečný, pokud chcete uložit sekvenci tónů DTMF, např. pro ovládání záznamníku, hlasové pošty nebo veřejné služby Operátor.

Typ 4: umožňuje naprogramování monitorování některé pobočky jakož i přímé volání této pobočky. Monitorování Vám umožňuje sledovat stav pobočky:

zhasnuto - pobočka je volná, stiskem tlačítka pobočku voláte, nebo na ni přepojujete

trvalý svit - pobočka je obsazená

blikání - na pobočce právě vyzvání hovor, stiskem tlačítka hovor přebíráte

Typ 5: umožňuje naprogramování signalizace hovoru určeného pro Vaši pobočku, ale přesměrovaného na jinou pobočku jakož i převzetí takového hovoru nebo přímé volání pobočky kam je přesměrováno

Typ 6 a 7 : není použito

Typ 8: je použit při programování funkcí používaných mezi dvěma hovory (např, filtrace, přesměrování..)

Příklady programování tlačítek

A. Naprogramování externího čísla 31589567 pod tlačítko

Stiskněte tlačítko PROG a OK, pak stiskněte programovatelné tlačítko, které chcete naprogramovat. Zadejte typ programování - stiskněte tedy tlačítko "1", nyní zadejte externí číslo, včetně prefixu. Tedy například pokud je váš prefix přístupu na státní linky 0 stiskněte postupně tlačítka "0315899567", programování potvrďte stiskem tlačítka PROG, OK a ukončete stiskem RELEASE (tlačítko se znakem zavěšení).

Naprogramované číslo použijete jednoduše tak, že stisknete tlačítko.

B. Naprogramování čísla Vaší hlasové schránky a hesla. Číslo schránky je 128, před heslem je nutno zadat *, heslo je 5641 a je zakončeno #.

Stiskněte PROG a OK, pak tlačítko, které chcete naprogramovat. Zadejte typ programování stiskem "3", navolte "128*5641#", potvrďte stiskem PROG, OK a ukončete RELEASE.

Naprogramované tlačítko použijete takto: zavoláte na hlasovou poštu a až se Vám ozve úvodní ohlášení, stisknete naprogramované tlačítko pro přístup k hlasové poště.

C. Naprogramování interkomového tlačítka na Vašeho kolegu na pobočce 318.

Stiskněte PROG,OK a programovatelné tlačítko. Zadejte typ programování "4". Navolte "128", potvrďte PROG, OK a ukončete RELEASE.

Použit můžete toto tlačítko:

- a) k přímému volání kolegy, nebo k přepojení na kolegu - stiskem tlačítka
- b) pokud tlačítko trvale svítí, znamená to, že Váš kolega hovoří; stiskem tlačítka a následným stiskem kódu tlačítka R a "5" aktivujete funkci zpětné volání (call-back), takže až kolega zavěsí, budete automaticky zavolání
- c) pokud tlačítko bliká, znamená to, že u kolegy zvoní telefon; pokud je například nepřítomen, můžete jeho telefon stiskem tlačítka převzít



PROGRAMOVANI – Programování tlačítek (viz Nastavte si Váš přístroj)

SMAZAT VYPISY – Vymazání posledních volaných čísel a nepřijatých hovorů

Stisknutím OK a pomocí \wedge a \vee :

- a) **SMAZ VOLANA CIS.** – stiskem OK a zadáním osobního hesla smažete poslední volaná čísla
- b) **SMAZ PRIJAT.HOV.** - stiskem OK a zadáním osobního hesla smažete záznamy o příchozích hovorech

TELEF.SEZNAM – **SMAZ PRIV.SEZ.** , stiskem OK a zadáním os. hesla smažete os. adresář

PRIVATNI INFO – Informace o pobočce

ZVONENI – Nastavení zvonění

Stisknutím OK a pomocí \wedge a \vee :

- a) **MELODIE:** Výběr melodie pomocí $\langle a \rangle$
- b) **HLASITOST:** Změna hlasitosti pomocí $\langle a \rangle$
- c) **PRIV.SEZ.MEL.:** Výběr melodie pro záznamy v osobním adresáři pomocí $\langle a \rangle$
- d) **PRIV.SEZ.HLA.:** Změna hlasitosti pro záznamy v osobním adresáři pomocí $\langle a \rangle$

DISPLEJ – **KONTRAST** : Nastavení kontrastu pomocí $\langle a \rangle$

**PRIVATNI SEZ.** – Osobní adresář

Po stisku OK

1. Zadávání : Stiskněte tlačítko PROG, zadejte jméno, OK, zadejte číslo, OK
2. Úprava : Vyberte záznam pomocí \wedge a \vee . Ve vybraném záznamu se pohybujte \langle a \rangle až se na displeji zobrazí ZMENIT?, stiskněte OK, upravte jméno, OK, upravte číslo, OK
3. Mazání : Vyberte záznam pomocí \wedge a \vee . Ve vybraném záznamu se pohybujte \langle a \rangle až se na displeji zobrazí SMAZAT?, stiskněte OK pro vymazání záznamu.

ZKRAC.VOLBY – Vytáčení osobní zkrácené volby

Po stisku OK zadejte číslo osobní zkrácené volby.

Osobní zkrácená volba jde vyvolat i stiskem  a pozicí zkráceného čísla 0-9

1. Zadávání : Vytočte *51 x číslo
2. Mazání : Vytočte #51 x

kde x je pozice zkrácené volby 0-9

PRIVATNI INFO – Osobní informace o pobočce**PRICHOZI HOV.** – Zobrazení příchozích hovorů

Pro listování mezi záznamy použijte \wedge nebo \vee , zobrazení informací o volání lze stiskem \langle nebo \rangle , pokud jste na konci záznamu tak se zobrazí možnost SMAZAT? pro vymazání záznamu stiskněte v tomto případě OK.